

Gorilla Small



Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il telefono cellulare BRVLM129D, un prodotto di BRAVUS. Questo telefono cellulare è stato creato per resistere agli urti, impermeabile e antipolvere. Questo manuale è stato creato per guidare l'utente a comprendere le funzioni e le caratteristiche di serie del telefono BRAVUS.

Oltre alle funzioni di chiamata di base, BRVLM129D offre anche messaggi, lettore MP3, lettore video, ebook, Bluetooth, ecc che porteranno comodità e divertimento nelle vostre attività lavorative e nella vostra vita quotidiana.

BRVLM129D è completo di batterie ricaricabili, caricatore e altri accessori. Utilizzare un caricabatterie non originale può causare pericolo, violando inoltre le norme di applicabilità di garanzia dell'apparecchio.

Ciò che, descritto in questo manuale, risulti incompatibile con il telefono cellulare, va ignorato; riferirsi sempre al telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare i regolamenti tecnici contenuti in questo manuale senza preavviso. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche dei prodotti senza preavviso.

ASSISTENZA ITALIA
www.salvadoriservice.it

I	Sicurezza e Prestazioni..	Errore. Il segnalibro non è definito.
II	Il telefono Mobile	7
III	Preparazione all'uso	10
	3.1	Installare la SIM Card..... 10
	3.2	Installare la Memory Card (T-Flash Card) 10
	3.3	Utilizzo USB 13
	3.4	Utilizzo delle Password di sicurezza 13
	3.5	Connettersi alla rete..... 13
	3.6	Caricare la batteria 13
	3.7	Accensione/Spengimento..... 14
	3.8	Auricolari..... 14
IV	Funzioni Base Errore. Il segnalibro non è definito. 4
	4.1	Chiamare..... 14
	4.2	Regolazione del Volume..... 15
	4.3	Rispondere alle Chiamate in Entrata..... 15
	4.4	Processo di Chiamata 15
V	Menu Principale	17
	5.1	Chiamate..... 17
	5.1. 1	Registro Chiamate 17
	5.1. 2	Impostazioni Chiamata..... 17
	5.2	Rubrica..... 20
	5.3	Gestione File 22
	5.4	Organizer 22
	5.5	Messaggi..... 25

5.6 Multimedia.....	288
5.7 Servizio di Rete	30
5.8 FotoCamera.....	33
5.9 Impostazioni	34
VI Metodo di inserimento.. Errore. Il segnalibro non è definito.	8
VII Appendice	39
Problemi Comuni & Risoluzioni..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
Termini chiave	40

I Sicurezza e Prestazioni

◆ Servizio di Emergenza

Comporre la chiamata di emergenza in qualsiasi Paese, digitare direttamente 112 (o altri servizi di chiamata di emergenza). Inserire il numero di servizi di emergenza (112 o altri numeri) e premere il tasto di selezione per chiamare.

Qualsiasi rete digitale dispone di servizi di chiamata di emergenza 112. In Gran Bretagna, è anche possibile utilizzare il numero di emergenza 999 in standby, ma è necessario inserire una scheda SIM valida.



Note: A causa della natura della rete cellulare, non si può garantire il successo chiamata di emergenza.

◆ Personale

- L'uso dei dispositivi a radiofrequenza inclusi i telefoni cellulari potrebbero causare interferenze a dispositivi medici, come apparecchi acustiche e stimolatori cardiaci. Consultare il produttore di dispositivi medici o il vostro medico prima di utilizzare il telefono cellulare.
- Si prega di spegnere il telefono in luoghi in cui sia richiesto. Questi luoghi comprendono ospedali e case di riposo e altre strutture mediche. Infatti in queste strutture si potrebbe fare uso di apparecchiature sensibili a segnali di radiofrequenza esterni.

- Se si utilizzano apparecchiature mediche personali, consultare il produttore di questi dispositivi, per assicurarsi che siano adeguatamente schermate da tutto il segnale RF. Si può anche chiedere al medico informazioni pertinenti.
- Per gli utenti con malattia di cuore, è necessario prestare particolare attenzione al volume della suoneria del telefono e alla impostazione della vibrazione.
- In depositi di benzine e petroli, industrie chimiche o che contengano gas esplosivi, si deve prestare molta attenzione ai dispositivi RP e alle loro restrizioni d'uso. In stato di standby, il telefono cellulare lancia un segnale elettromagnetico. Se richiesto, è necessario spegnere il telefono.
- Per la sicurezza del traffico stradale. Non usare i telefoni cellulari durante la guida. Se si rende necessario l'utilizzo, è consigliabile parcheggiare l'auto prima.
- Se il telefono viene perso o rubato, si prega di avvisare immediatamente il vostro operatore di rete, al fine di disattivare la scheda SIM. Ciò vi proteggerà da abusi della vostra scheda SIM.
- Quando si contatta l'operatore di rete vi sarà richiesto il numero IMEI del telefono. È stampato sull'etichetta sul retro del telefono (o si può digitare "** # 06 #" per verificare il numero IMEI). Si prega di conservare il numero IMEI per esigenze future.
- Al fine di impedire l'utilizzo abusivo del vostro telefono cellulare si prega di prendere misure preventive, come ad esempio: impostare il codice PIN della carta SIM o il codice di sicurezza personale, e modificarlo in modo tempestivo se gli altri ne vengono a conoscenza.
- Non rimuovere la batteria in modalità standby, o si avrà la perdita dei dati utente.
- Quando si lascia l'auto, si consiglia di non lasciare il telefono visibile. È preferibile riporlo sotto chiave nel bagagliaio.
- Non lasciare che i bambini giochino con il telefono cellulare, caricabatteria o la batteria.

II Telefono Mobile

Questo telefono cellulare contiene sofisticati circuiti elettronici, magneti e sistemi di batteria, pertanto va maneggiato con cura. In particolare, si dovrebbe prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Il telefono cellulare genera campi elettromagnetici, si prega di non metterlo su supporti magnetici, come il disco del computer.
- L'utilizzo del telefono cellulare vicino a televisore, telefono, radio, personal computer e altre apparecchiature elettriche può causare interferenze, influenzando così le prestazioni del telefono.
- Evitate che il telefono cellulare e i suoi accessori vengano a contatto con liquidi o rimangano in un ambiente umido.
- Si prega di non esporre il telefono cellulare a temperatura troppo alta o troppo bassa.
- Non collocare il telefono cellulare sul fuoco o vicino a sigarette accese.
- Non scarabocchiare sul telefono cellulare.
- Non posizionare oggetti all'interno di un telefono a sportello scorrevole.
- Si prega di non lasciare cadere il telefono cellulare o di maltrattarlo.
- Si prega di non mettere il telefono cellulare insieme a dischi per computer, carte di credito, carte di viaggio o altri oggetti magnetici. Altrimenti, le informazioni memorizzate nella carta magnetica potrebbero essere danneggiate dal telefono cellulare.
- Si prega di non mettere il telefono cellulare o la batteria a temperatura superiore a 60 °C, come su cruscotti, davanzali, luce diretta del sole, finestre, etc.
- Si può solo usare un panno umido o antistatico per pulire il telefono cellulare. Non utilizzare un panno asciutto con elettricità statica per pulire il telefono. Non utilizzare reagenti chimici o detergenti abrasivi, altrimenti si potrebbe danneggiare.
- Gli auricolari possono scaldarsi durante il normale utilizzo, e il telefono cellulare può divenire molto caldo durante la carica.
- Ricordarsi di riciclare, l'imballaggio di cartone di questo cellulare è adatto per il riciclaggio.
- Non tenere il telefono cellulare senza batteria installata per un lungo periodo o con batteria scarica, altrimenti, alcuni dati potrebbero andare persi.
- Il telefono cellulare contiene alcune sostanze metalliche, che potrebbero causare fenomeni allergici, in relazione al vostro stato di salute e predisposizioni fisiche.
- Se si attiva la funzione di vibrazione, si prega di tenere il telefono cellulare lontano da fonti di calore (ad esempio termosifoni). Anche per evitare che il telefono scivoli dal piano a causa delle vibrazioni.

- Si prega di evitare graffiare il touch screen. Non usare una penna comune o altri oggetti appuntiti per scrivere sul touch screen.

◆ Batteria

- Vietato mettere la batteria nel fuoco, per non causare un'esplosione. Le batterie usate devono essere restituite al fornitore, o riciclate in punti di raccolta, non mettere nei rifiuti domestici.
 - Non utilizzare oggetti metallici (come monete o portachiavi) a contatto con i poli della batteria, causando cortocircuito.
 - Non rimuovere la batteria del telefono durante l'avvio.
 - Si prega di non inserire la batteria del telefono in bocca, perché se ingoiata, il liquido può condurre ad avvelenamento.
 - I componenti interni della batteria del telefono cellulare possono essere sostituiti soltanto da un tecnico di manutenzione professionale. Se si usa un tipo sbagliato di batterie si possono causare esplosioni. Assicurarsi di trattare lo smaltimento delle batterie esauste secondo le istruzioni del produttore.
 - Utilizzare qualsiasi elemento batteria o caricabatteria, diversi da quelli originali del produttore, porterà ad un potenziale pericolo; il cellulare è da ritenersi fuori garanzia.
-  Nota: Se la batteria è danneggiata, si dovrebbe evitare di toccarla. Se avviene il contatto con la pelle, si consiglia di utilizzare abbondante acqua per lavarsi. Se necessario, rivolgersi a soccorso medico.

◆ Sulla strada

- Sempre mantenere il controllo del veicolo. Si prega di concentrarsi sulla guida.
- Rispettare tutti i requisiti delle norme di sicurezza del traffico locale.
- Prima di comporre o ricevere chiamate, è necessario rispettare attentamente le norme legali sull'utilizzo della telefonia mobile, e prestare comunque massima attenzione durante l'utilizzo.
- Necessario fermare la macchina, e quindi effettuare o ricevere la chiamata.
- Esclusi i casi di emergenza, è vietato fermarsi sulla corsia di emergenza in autostrada per

ricevere o effettuare una chiamata.

- L'esplosione di un Airbag crea una forte forza, pertanto evitare di installare o posizionare le apparecchiature di comunicazione sopra l'airbag o nell'area che il lancio dell'airbag può interessare. Se le apparecchiature di comunicazione mobile non sono disposte correttamente, il gonfiaggio dell'airbag può causare gravi danni.
- Si prega di spegnere il telefono cellulare durante il rifornimento, lo stesso divieto vale per gli apparecchi radio a due vie. Si prega di non tenere alcun materiale pericoloso infiammabile o esplosivo con il cellulare, la scintilla interna può causare ustioni.

Il sistema elettronico della macchina, come ad esempio il sistema di frenatura, il controllo di velocità e i sistemi di iniezione, generalmente, non soffrono gli effetti delle onde radio. I produttori di questo tipo di apparecchiature diranno se questi dispositivi sono dotati di una buona funzione scudo. Se si sospetta che le onde radio abbiano causato la rottura dell'auto, si prega di contattare il proprio rivenditore. Non avviare di nuovo senza qualificati controlli professionali.

◆ In aereo

Si prega di spegnere il telefono mentre si è in aereo o in prossimità di un aereo. E' illegale utilizzare un telefono cellulare in aereo, si potrebbero causare pericolosi malfunzionamenti alle funzioni operative dell'aereo.

In una situazione di emergenza, si dovrebbe secondo le norme di sicurezza, consentire l'uso del telefono all'equipaggio.

◆ Altre attrezzature

Utilizzare attrezzature non originali, cavi o accessori di altri produttori possono portare alla mancata applicazione della garanzia del telefono, e influirà anche sul corretto funzionamento dell'apparecchio.

◆ Servizio di manutenzione

Non ci sono parti del telefono cellulare, batteria e caricabatterie riparabili dall'utente. Si

raccomanda di portare il telefono al centro di riparazione designato per il servizio.

◆ **Radiazioni Non-ioniche**

Le apparecchiature radio dovrebbero essere collegate all'antenna tramite cavi non radianti, come un cavo coassiale. L' antenna non dovrebbe ricevere vicino al corpo umano, a meno che entrambi non abbiano uno schermo metallico. Si puo' utilizzare solo l'antenna specificamente disegnata per il telefono cellulare. L'uso di antenne non autorizzate, modifiche o aggiunte non autorizzate possono danneggiare il telefono, violare le disposizioni in materia, con conseguente riduzione delle prestazioni.

◆ **Uso Effettivo**

Si prega di considerare le seguenti disposizioni al fine di ottenere le migliori prestazioni con un consumo energetico minimo: Nella comunicazione, non coprire con la mano la zona di sede dell' antenna, cio' potrebbe influire sulla qualità delle chiamate, e accorciare i tempi di durata della batteria in chiamata e stand-by.

◆ **Energia di Radio Frequenza**

Il telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio a bassa potenza. Dopo l'avvio, periodicamente riceve e invia segnali radio. Il sistema di rete controllerà la potenza trasmessa dal telefono cellulare.

、 Your LM129D

LM129D Phone Layout



Dettagli tasti e funzioni principali:

Nr.	Tasti Principali	Descrizione della Funzione
1	Tasto Sinistro	Premere per accedere al menu principale in modalità standby, o confermare funzioni. Premere a lungo il tasto sinistro per accendere / spegnere la torcia.
2	Accesso veloce messaggi in entrata	•Premere per accedere velocemente ai messaggi in entrata.
3	Tasto Chiamata	• Premere per accedere al registro delle chiamate. Digitare il numero in modalità standby, e premere questo tasto per chiamare.
4	Tasto Destro	• Accedi alla rubrica in modalità standby. Premi questo tasto dal menu per ritornare alla pagina precedente, e cancellare.
5	Accesso veloce FotoCamera	•Premere per accedere velocemente alla fotocamera.

6	Tasto Fine	<ul style="list-style-type: none"> • Premi a lungo per accendere/spegnere. • Terminare una chiamata o rifiutare una chiamata. • Tornare alla modalità standby.
7	Tasto OK	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare
8	Tastiera Numeri	<ul style="list-style-type: none"> •Inserisci numeri o lettere
9	porta USB	porta USB
10	Torcia LED	Torcia LED
11/12	Tasto Volume	Schiacciare per regolare il volume del telefono
13	Altoparlante	Altoparlante
14	Obiettivo	Obiettivo della fotocamera
15	Microfono	Microfono

LM129D Icone

	Le barre verticali indicano la forza del segnale della rete GSM
	Indica che il telefono è bloccato
	Indica riproduzione brani musicali
	Indica che la sveglia è impostata
	Modalità auricolari
	Connesso al servizio di rete
	Chiamata persa
	Nuovo SMS ricevuto
	Nuovo MMS ricevuto
	Modalità Suoneria
	Modalità Silenzioso
	Nuovo Multi Messaggio

	Trasferimento di Chiamata
	Bluetooth
	Icona Batteria

Istruzioni per la carica:

Il jack del cavo caricabatterie va inserito nel telefono; quando l'icona della batteria lampeggia significa che il telefono è in carica.

III PREPARAZIONE ALL'USO

3.1 Installare la SIM Card

La scheda SIM contiene molte informazioni private: c'è il vostro numero di telefono, il PIN (codice di identificazione personale), PIN2, PUK (PIN codice di sblocco), PUK2 (PIN2 codice di sblocco), l'IMSI (International Mobile Subscriber Identity), numero e informazioni di rete, dati della rubrica e dati contenuti nei SMS, etc.

- L'alloggiamento della scheda SIM si trova all'interno del telefono; quando volete installare una Sim, aprite il coperchio posteriore, togliete la batteria e girate il telefono per trovare lo slot di posizionamento della scheda SIM.

Mettere la scheda con la parte di metallo a faccia in giù, inserire delicatamente la scheda nell'alloggiamento; per rimuovere è necessario spegnere il telefono, aprire il coperchio posteriore del telefono, quindi estrarre la carta SIM.

- Si prega di utilizzare con attenzione la carta SIM, con l'attrito o piegandola si danneggia facilmente.
- Si prega di prestare attenzione a mantenere il telefono cellulare e i suoi accessori, come le piccole parti della carta SIM, e collocarli fuori dalla portata dei bambini.

3.2 Installare la Memory Card (T-FLASH) di memoria aggiuntiva

La sede per la scheda di memoria si trova all'interno del telefono. La scheda di memoria si inserisce nel telefono. Quando la funzione di memoria USB del telefono è abilitata e il computer collegato, la trasmissione dei file di dati dal computer al telefono cellulare possono essere memorizzati nella T - FLASH Card.

Metodo di Installazione:

Aprire il coperchio posteriore, togliete la batteria e girate il telefono per trovare lo slot di posizionamento della scheda.

Mettere la scheda con la parte di metallo a faccia in giù, inserire delicatamente la scheda nell'alloggiamento; per rimuovere è necessario spegnere il telefono, aprire il coperchio posteriore del telefono, quindi estrarre la carta T-FLASH.

Nota: A causa della limitata memoria del telefono, si prega di cercare di memorizzare i file nella scheda di memoria esterna, in modo da non compromettere l'uso del telefono.

3.3 Utilizzo USB

Questo telefono cellulare supporta la porta USB 1.0. È possibile collegare il telefono al computer tramite cavo USB per copiare \ spostare file ed eseguire altre operazioni. È anche possibile sfogliare le foto \ registrare audio \ video, ecc salvati sul telefono attraverso il computer. Utilizzo del cavo USB: Inserire un lato del cavo USB all'interfaccia USB del PC, e collegare l'altra estremità alla "Interfaccia USB / ricarica" che si trova a sinistra sul telefono.

3.4 Utilizzo della Password di Sicurezza

Il vostro telefono e la vostra carta SIM mobile hanno una varietà di password di protezione. Queste password possono aiutare a prevenire l'uso non autorizzato delle vostre schede telefoniche SIM e dei vostri cellulari. Quando viene richiesto, per qualsiasi codice, digitare il codice appropriato e premere il tasto OK. Se fate un errore di composizione, premere il tasto "Clear" per cancellare l'input scorretto, quindi inserire la cifra corretta. È possibile utilizzare il menu "Impostazioni -> Impostazioni di sicurezza -> Modifica password" per modificare il codice PIN, codice PIN2 e password del telefono.

■ Password del Telefono

La password del telefono consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. La password del telefono viene generalmente fornita dal produttore con il telefono. La password

reimpostata dal produttore del telefono è "0000". Se il telefono cellulare è stato bloccato, verrà richiesto di inserire la password del telefono quando si avvia.

■ Codice PIN

Il codice PIN (Codice di Identificazione Personale, 4-8 cifre) protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il PIN viene fornito con la carta SIM. Se si mantiene la funzione di controllo del PIN, sarà necessario inserire il codice PIN ad ogni avvio.

Se si inserisce un PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM sarà bloccata; il metodo di sblocco è il seguente:

- Seguire sullo schermo le istruzioni per inserire il codice PUK, per sbloccare la scheda SIM.
- Inserire il nuovo codice PIN e premere il tasto "OK".
- Reimmettere il nuovo codice PIN e premere il tasto "OK"
- Il codice PUK è corretto, quindi si sblocca la scheda SIM e il codice PIN viene reimpostato.

Nota: Se si immette il PIN errato per tre volte, la carta SIM verrà bloccata, e si dovrebbe utilizzare il codice PUK per sbloccare. Codice PUK è di solito memorizzato dagli operatori di rete.

■ Codice PUK

Inserire il codice PUK (codice di sblocco personale) per sbloccare il codice PIN. Il codice PUK è fornito dal produttore di carta SIM. Nel caso in cui non l'abbiate disponibile, contattare l'operatore di rete. Se si immette un PUK errato per dieci volte consecutive, la scheda SIM non è più valida e occorrerà contattare il proprio operatore di rete per una nuova scheda.

■ Codice PIN2

Codice PIN2 (4-8 cifre) viene fornito con la scheda SIM. Inserire i "costi chiamate" e "linea fissa", contattare l'operatore di rete per verificare se la vostra carta SIM supporta queste funzioni. Se viene inserito un codice PIN errato per tre volte, il codice PIN2 viene bloccato automaticamente. È necessario inserire il codice PUK2 corretto per sbloccare il codice PIN2. Il metodo di sblocco è il seguente:

- Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per inserire il codice PUK2 corretto, quindi sbloccare.
- Inserire il nuovo codice PIN2 e premere il tasto "OK"
- Reimmettere il nuovo codice PIN2 e premere il tasto "OK".

■ Codice PUK2

Il codice PUK2 (codice di sblocco PIN2, 8 cifre) viene utilizzato per sbloccare il codice PIN2 bloccato. Codice PUK2 è fornito dal produttore di carta SIM. Se si immette un PUK errato per dieci volte consecutive, non sarà più possibile utilizzare la funzione di codice PIN2. Occorrerà contattare il proprio operatore di rete per una nuova scheda.

■ Password di restrizione

Si utilizzeranno le password di blocco quando si imposta il Blocco chiamate. Quando si vuole impostare questa funzione, la password dovrà essere richiesta al gestore di rete.

3.5 Connettersi alla rete

Dopo che la SIM è sbloccata il telefono cellulare cercherà automaticamente una rete disponibile. Dopo la ricerca della rete, il telefono si setta in stato di standby. È possibile comporre e ricevere chiamate, e si può anche fare la seguente operazione:

- Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu principale.
- Premere il tasto funzione destro per accedere a RUBRICA.
- Premere il tasto di chiamata per entrare nella lista registro chiamate.

Nota: Se lo schermo indica "solo chiamate di emergenza", è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

3.6 Caricare la batteria

- L'indicatore di carica della batteria: il telefono può monitorare e visualizzare le informazioni sulla batteria.
- Normalmente si può verificare la carica residua di batteria con l'icona in alto a destra dello schermo.
- Quando la carica della batteria appare scarsa, lo schermo indica il "batteria scarica". Se si sceglie un tono di avviso con qualsiasi modalità, si potrà udire l'allarme di avviso.
- Quando la batteria è in carica, si visualizza un'animazione di carica. Quando l'animazione si interrompe significa che la carica è completa.

Nota: l'effettiva durata in standby e la durata delle cariche per le telefonate dipendono dalla rete locale, dalla scheda SIM e dalle impostazioni correnti.

- Caricabatteria da viaggio: Caricabatteria da viaggio può caricare la batteria attraverso il

telefono cellulare.

Quando caricate la batteria, inserire la batteria nel telefono:

1. Collegare l'adattatore caricabatterie da viaggio e lo slot alla parte superiore del telefono.
2. Inserire nella presa di alimentazione principale a destra.

Fino a che la carica non è completata l'icona di batteria lampeggia.

Al termine della ricarica, l'icona della batteria si ferma.

Nota: se la carica della batteria è così bassa da non permettere l'avvio, la carica avrà bisogno di molto tempo.

Attenzione: è necessario assicurarsi che la tensione e la frequenza standard locale siano compatibili con la tensione e potenza del caricatore da viaggio.

Tasti di Avvio Veloce

3.7 Accensione/Spegnimento

- Premere a lungo il tasto Accensione, per avviare il telefono. Viene visualizzata la schermata di avvio con animazione.
- Se il telefono chiede di inserire la password del telefono, inserire la password e premere il tasto funzione "OK". La Password preimpostata è 0000.
- Se viene richiesto il codice PIN, digitare il codice PIN e premere il tasto "OK". Per una nuova carta SIM, il codice PIN viene fornito dal gestore di rete.
- Con la schermata di standby, il telefono cellulare cercherà la rete, quando trova la rete, la data e l'ora appariranno nella schermata. Da questo momento è possibile comporre o rispondere alle chiamate.
- Premere a lungo il tasto Accensione per spegnere il telefono.

3.8 Auricolari

Quando si inserisce l'auricolare nella presa per gli auricolari, si entra automaticamente in modalità auricolare, la cuffia svolgerà la funzione di auricolare e microfono.

IV Funzioni di base

4.1 Chiamare

- Dalla schermata di standby, premere direttamente i tasti numerici, digitare il numero di prefisso e di telefono, toccare l'icona dial-up o premere il pulsante di chiamata per comporre. Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.
- Chiamata internazionale: premere il tasto * due volte, immettere il segno "+". Digitare il numero di codice del paese, il prefisso e il telefono, premere il pulsante di chiamata.
- Per correggere gli errori di digitazione: premere il tasto funzione destro per cancellare l'ultimo carattere nella schermata. Per cancellare tutti gli input, premere a lungo il tasto funzione destro, oppure premere direttamente il tasto di fine.
- Effettuare chiamata da rubrica: premere il tasto funzione destro per accedere alla rubrica dalla schermata di standby, premere il tasto su o giù per trovare i record di chiamata per chiamare.
- immettere numero di ingresso e premere il pulsante di chiamata, il telefono cellulare comporrà automaticamente il numero corrispondente.
- Ricomporre l'ultimo numero: nella schermata di standby, premere il tasto di chiamata per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate. Il telefono visualizza il numero selezionato, premere il tasto su o giù per selezionare il numero desiderato, e premere il pulsante di chiamata.

4.2 Regolazione del Volume

Durante una chiamata, premere il tasto di navigazione su e giù per regolare il volume della chiamata.

4.3 Rispondere alle Chiamate in Entrata

- Premere il tasto di chiamata o il tasto funzione sinistro per rispondere.
- Premere il tasto Fine per terminare la chiamata.
- Premere il tasto di fine o il tasto funzione destro per rifiutare una chiamata in arrivo.

Nota: se il telefono identifica le chiamate, il display mostrerà il numero di telefono (se il telefono ha in memoria il numero di telefono mostrerà nome e numero).

Se il telefono non è in grado di identificare il chiamante, verrà visualizzato solo il numero. È anche possibile rispondere alla chiamata quando si sta utilizzando il menu o la rubrica.

4.4 Processo di Chiamata

Durante una chiamata, è possibile fare clic sul menu delle opzioni per tenere le chiamate in

attesa, terminare le chiamate singole, accedere alla rubrica, i record delle chiamate, messaggi, registrazione del suono, mute, e altre funzioni. Si prega di vedere il prossimo capitolo "funzione del menu".

- **Attesa:** è possibile chiamare mantenendo una chiamata in attesa, le 2 due chiamate rimangono isolate e non odono le conservazioni. Se la rete supporta la funzione di riserva di chiamata, è possibile avviare un'altra chiamata mentre una chiamata è già in corso:

a

1> digitare direttamente un numero o schiacciare il tasto di sinistra per trovare il numero di telefono nella rubrica, oppure premere il tasto funzione sinistro per selezionare nuova chiamata e digitare il numero, premere il tasto di chiamata per attivare la seconda chiamata.

numero di ingresso diretto o premere il tasto funzione sinistro

2> La prima chiamata è automaticamente in attesa

b

1> Premere il tasto funzione sinistro per attivare silenzio, e mettere in attesa la chiamata in corso.

2> Poi incomincia a selezionare un'altra chiamata.

Una volta collegato, una chiamata è attiva e un altro è in attesa, è possibile convertire lo stato di queste due chiamate, premere l'interruttore per passare da una chiamata all'altra.

- **Fine singola chiamata:** terminare la chiamata in corso.
- **Rubrica:** visualizzare la rubrica durante la chiamata.
- **Annotazioni di chiamata:** visualizzare i record di chiamata durante la chiamata.
- **Messaggio:** vedere o inviare un messaggio durante la chiamata.
- **Registrazione audio:** registrazione durante la chiamata.
- **Mute:** Questa funzione può essere disattivata o acceso il microfono del telefono cellulare e l'altra microfono. La Funzione "Silenzioso" può evitare che dall'altro lato si possa sentire.

V Menu Principale

Si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida, in modo da cogliere al meglio le funzioni del vostro cellulare.

5.1 Chiamate

5.1. 1 Registro di Chiamate

■ chiamate perse

■ E' possibile visualizzare le ultime 20 chiamate perse. Premere il tasto funzione sinistro per procedere come segue:

- Vista: visualizzare i dettagli del numero di telefono.
- Chiama: chiamare il numero di telefono.
- Invia SMS: invia SMS al numero di telefono.
- Salva in rubrica: salvare il numero di telefono di rubrica.
- Modifica prima di chiamare: modificare il numero di telefono prima di chiamarlo.
- Elimina: elimina il numero di telefono

■ Chiamate effettuate

● È possibile visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate. È possibile visualizzare, chiamare, inviare SMS, salvare la rubrica, modificare prima di chiamare e cancellare.

■ Chiamate ricevute

● È possibile visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute. È possibile visualizzare, chiamare, inviare SMS, salvare la rubrica, modificare prima di chiamare e cancellare.

■ Cancellare il Registro di Chiamate

Eliminare l'elenco di chiamate perse, chiamate effettuate e ricevute.

5.1. 2 Impostazioni di chiamata

5.1.2.1 SIM1 Card Call Records

■ Chiamate in attesa

● Funzione Attiva: con la funzione "Avviso di chiamata" quando siete in una comunicazione e qualcuno vi chiama, la rete fornirà un allarme, e visualizzerete la chiamata in entrata sullo

schermo.

- **Funzione Disattiva:** se disattivate la funzione "Avviso di chiamata" e siete già impegnati in una comunicazione nessun'altra chiamata sarà in grado di entrare e troverà il segnale di occupato.

- **Richiesta:** utilizzato per interrogare lo stato corrente della rete.

■ **Transferimento di chiamata**

Questa funzione consente di trasferire la chiamata in arrivo ad un altro numero di telefono impostato. All'interno delle impostazioni di chiamata, selezionare "trasferimento di chiamata", e premere il tasto funzione "OK" per accedere a questa funzione.

- **Trasferimento di tutte le chiamate vocali:** questa funzione è utilizzata per trasferire tutte le chiamate vocali.

- **Trasferimento solo quando non si riesce a connettersi:** trasferisce la chiamata in entrata quando il telefono è spento non prende.

- **Trasferimento quando non c'è risposta:** trasferisce la chiamata in arrivo quando non si ha risposta.

- **Trasferimento su occupato:** trasferisce la chiamata quando il telefono è occupato

- **Trasferimento di tutte le chiamate dati:** occorre il supporto degli operatori di rete per trasferire le chiamate dati.

- **Annullare il trasferimento:** questa funzione permette di annullare la funzione di trasferimento.

- **Blocco chiamate:** Questa funzione consente di limitare le chiamate. Per impostare questa funzione, è necessario prima richiedere all'operatore di rete le password di divieto. Se la password non è corretta, verrà inviato un messaggio di errore. Dopo aver selezionato l'opzione, continuare e selezionare on o off, il telefono richiederà di digitare la password di blocco. Quindi il telefono si collegherà alla rete. Più tardi, la rete risponde e comunica se il blocco è attivo o meno.

- **Blocco alle chiamate**

- **Tutte le chiamate vocali:** quando impostate questo divieto, non è possibile comporre nessuna chiamata.

- **Chiamate internazionali:** quando impostate questo divieto, non è possibile effettuare chiamate internazionali.

- Chiamate internazionali eccetto chiamate domestiche: quando questo divieto è impostato, all'estero si può solo chiamare telefoni locali o fare chiamate verso casa (ad esempio chiamate su rete di proprietà del paese ospitante).

■ Blocco chiamate in arrivo

- Tutte le chiamate vocali: quando questo divieto è impostato, non è possibile ricevere nessuna chiamata in entrata.

- Roaming chiamata vocale: quando questo divieto è impostato, quando si utilizza il telefono al di fuori della propria area di ricezione rete non è possibile ricevere le chiamate.

- Inizio: digitare la password di divieto per iniziare.

- Cancella: per annullare questa funzione divieto.

- Richiesta: utilizzato per interrogare lo stato attuale del blocco alla rete.

■ Annulla tutto:

- Annulla le restrizioni per chiamare, occorrono le password di restrizione fornite dagli operatori di rete.

■ Cambia Password:

- Questa funzione consente di modificare la password di blocco. È necessario immettere la password di blocco originale.

Note: Alcune impostazioni hanno bisogno del supporto degli operatori di rete per essere attivate e gestite.

- Scambio linea

- Scambio tra linea 1 e linea 2. L'impostazione predefinita è sulla linea 1.

Note: Se si sceglie Linea 2, la possibilità di effettuare chiamate in uscita è legata al gestore di rete.

5.1.2.2 Registro di Chiamata della SIM2

- Le impostazioni di chiamata della SIM2 si riferiscono alle impostazioni di chiamata della SIM1.

5.1.2.3 Impostazioni Avanzate

- Ricomposizione automatica: Attivate o disattivate la funzione di ricomposizione automatica, avviare o chiudere l'auto chiamata ricomposizione. Selezionare "Start" per avviare, se l'altra parte non risponde, il telefono richiamerà automaticamente dopo un periodo di tempo. Il richiamo automatico non può superare le 10 dieci ricomposizioni. Nel frattempo, gli utenti non possono effettuare qualsiasi altra chiamata. Per terminare la ripetizione automatica, premere il tasto Fine.
- Avviso tempo di conversazione: Questa funzione può dare un avviso all'utente sulla durata della conversazione
- Avviso di connessione chiamata: Settare l'avviso di connessione di chiamata, si avrà un tono rapido dopo la connessione delle chiamate.
- Modalità di risposta: è possibile impostare un tasto qualsiasi per rispondere alle chiamate o impostare la risposta automatica in modalità cuffia.

5.2 Rubrica

5.2.1 Ricerca

Ricerca rapida: È possibile inserire il nome o il numero di telefono, o altre informazioni correlate per trovare rapidamente i contatti della rubrica. nell'interfaccia rubrica premere il tasto # per passare da una chiave di ricerca all'altra. Premere il tasto funzione sinistro, selezionare "Ricerca" per scoprire tutti i contatti che soddisfano i requisiti della ricerca. Premere il tasto su o giù per sfogliare i contatti, premere il tasto di chiamata per chiamare.

5.2.2 Aggiungi un nuovo contatto

Aggiungere un nuovo contatto nella SIM Card sul telefono cellulare. L'operazione specifica è la seguente: nel menu della rubrica selezionare "Aggiungi nuovo nome", selezionare "sulla scheda SIM" o "sul telefono".

5.2.3 Operazioni sui Contatti

Posizionarsi nel menu contatti della rubrica e premere il tasto funzione sinistro, immettere le

opzioni di contatto, è possibile visualizzare, inviare SMS, chiamare, modificare, eliminare, copiare, inviare la biglietto da visita e settare le impostazione della rubrica.

- Vista: visualizzare i dettagli del contatto.
- Invia SMS: inviare l'SMS al contatto selezionato.
- Chiamare: chiamare il contatto selezionato.
- Modifica: modificare il contatto selezionato.
- Elimina: elimina il contatto selezionato.
- Copia: permette di copiare il record su telefono, SIM1 o SIM2.
- Invia biglietto da visita: inviare le informazioni del contatto via SMS o Bluetooth.

■ **Impostazioni della Rubrica**

- Posizione di Archiviazione: È possibile scegliere di salvare in SIM1, SIM2, telefono cellulare e tutti. Se il telefono ha solo SIM1, verrà visualizzata solo l'opzione SIM1.
- Composizione veloce: On / Off. Quando questa funzione è impostata, si può impostare un totale di otto gruppi di selezione rapida, (corrispondente dal tasto numerico 2 ~ al tasto 9). In modalità standby, premere a lungo il tasto numerico corrispondente al contatto veloce.
- Altri numeri: è possibile impostare la selezione fissa (il numero fisso ha bisogno del codice PIN2 e della password, talvolta per impostare il numero fisso occorre consultare l'operatore di rete locale).
- Stato di Archiviazione: Visualizza i contatti già archiviati nella rubrica e nella carta SIM e può memorizzare il numero di contatto.
- Copia il contatto: è possibile copiare la rubrica da SIM1 \ SIM2 al telefono o da telefono a SIM1 \ SIM2.
- Spostare il contatto: è possibile spostare la rubrica da SIM1 / SIM2 al telefono, o dal telefono alla SIM1 \ SIM2.
- Eliminare tutti i contatti: è possibile eliminare tutti i contatti in rubrica e nella carta SIM.

Nota: quando si avvia il cellulare o il telefono sta ricercando la rete, se si accede alla rubrica si visualizza la scritta "attendere", e si prega di controllare più tardi.

5.3 Gestione dei File

■ È possibile utilizzare questa funzione per gestire facilmente file e directory che siano memorizzati nel telefono o nella scheda di memoria estesa (ad esempio T-Flash card). Aprire: utilizzare questa funzione nella directory principale della memoria, la directory principale elencherà le cartelle preimpostate del sistema, impostare cartella e file utente.

■ Premere il tasto OK per accedere alla cartella selezionata.

■ È possibile utilizzare il file specificato come segue:

- Vista (Play): visualizzare o riprodurre il file specificato.
 - Informazioni immagine: elenca dati e dimensione del file specificato.
 - Invia: inviare il file tramite Bluetooth.
 - Utilizzo: il file può essere selezionato per sfondo, animazione di avvio e animazione di spegnimento.
 - Nuova cartella: creare una nuova cartella nella cartella specificata.
 - Rinomina: rinomina il file specificato.
 - Elimina: elimina il file specificato.
 - Copia: copiare il file specificato nella posizione specificata. Premere il tasto "back" per dare questo comando. Se lo spazio rimanente non è sufficiente per completare l'operazione di copia, il telefono cellulare ne darà tempestiva informazione.
 - Sposta: sposta il file specificato nella posizione specificata.
 - Informazioni dettagliate: visualizzare data e dimensione del file.
- Formato: utilizzare questa funzione per formattare tutti i dati, il sistema ristabilirà la cartella predefinita.

Nota: è possibile spostare il file specificato o tutti i file e le immagini della T-Flash card.

5.4 Organizer

5.4.1 Sokoban

Sokoban è un gioco classico, totale 108 livelli. Divertitevi con questo gioco.

5.4.2 Attribuzione delle chiamate

L'attribuzione delle Chiamate interroga le province, le città e gli operatori di telefonia mobile a

livello nazionale e la numerazione di telefonia fissa. La prima volta bisogna scaricare il programma, il download necessita di un servizio mensile GPRS.

5.4.3 Calendario

■ Sulla interfaccia calendario: premere il tasto Sinistra o Destra per cambiare la data. Scegliere la data, premere il tasto sinistro per fornire le seguenti funzioni:

- Vai a data: Passa a una data specifica per vedere.
- Passa a oggi: quando si visualizza una data di calendario, è possibile scegliere questa funzione per ritornare alla data odierna.
- Lunare: scegliere di attivare o disattivare.

5.4.4 Sveglia

■ Questo telefono offre cinque sveglie diverse. Se la sveglia non si è impostata, lo schermo non mostra la sveglia.

- Premere il tasto OK per selezionare aprire o chiudere.
- Impostare la sveglia.
- Selezionare il tipo di sveglia desiderato: una volta al giorno, ogni giorno, personalizzando un giorno o alcuni giorni in una settimana.
- Tipo Allarme: impostato su "vibrazione e suoneria, solo suono, solo vibrazione".
- Premere il tasto "salva" per completare le impostazioni.

Nota: quando una sveglia suona, se si sceglie di dormire o comunque non si spegne, la sveglia penserà di default che l'utente non ha sentito la sveglia, e 5 minuti più tardi la sveglia suonerà di nuovo. Se non fate operazioni, la sveglia si spegne automaticamente dopo aver suonato 10 volte.

5.4.5 Calcolatrice

■ la calcolatrice svolge semplici funzioni come l'addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

- Premere i tasti numerici per digitare il numero. Tasto di navigazione per digitare +, -, x, /.

- Premere il tasto sinistro per cancellare i dati.
- Premere il tasto OK per calcolare il risultato.

5. 4. 6 Ebook

■ L'Ebook elenca tutti gli Ebook (TXT directory) presenti nella scheda di memoria. Lo schermo visualizza le dimensioni e il numero di righe, premere OK per aprire. Tramite il menu Opzioni, è possibile eseguire le seguenti funzioni: aprire Ebook, settare le impostazioni, messaggio, eliminare, ordinare, aiuto, etc.

- Apri Ebook: aprire l' Ebook specificato.
- Impostazione del sistema: è possibile impostare dimensione del carattere, modalità della pagina, velocità di rotazione della pagina, scegliere dove memorizzazione.
- Informazioni: visualizza nome, dimensione e formato.
- Elimina: elimina l' Ebook selezionato.
- Aiuto: apri le linee guida operative veloci
- Inserire l'interfaccia di lettura di Ebook, premere il tasto sinistro per operare le seguenti operazioni:
 - Apri / Chiudi schermo intero: aprire o chiudere lo schermo intero per leggere l'eBook.
 - Passa alla linea: inserire il numero di riga che si desidera leggere.
 - Aggiungi segnalibro: posiziona il segnalibro alla riga di lettura corrente, la prossima volta è possibile accedere ai "Miei Preferiti" per continuare a leggere.
 - Accedi a segnalibro: accedi ai segnalibri di Ebook.
 - Elimina segnalibro: eliminare il segnalibro corrente.
 - Aprire / chiudere rotazione automatica della pagina: aprire o chiudere la funzione rotazione

automatica della pagina di Ebook.

- Chiudi: chiudere Ebook

5.5 Messaggi

■ SMS

La Funzione Messaggi è un servizio di rete. Potrebbe essere necessario rivolgersi al gestore di rete per inviare e ricevere messaggi. Quando si scrive un messaggio, è possibile premere il tasto # per cambiare metodo di input o selezionare il metodo di inserimento in opzioni. Premere "clear" per eliminare una lettera. Premere a lungo " clear " per cancellare tutti i caratteri. Clicca il tasto Fine per tornare allo stato di standby. Sinistra o destra per selezionare il carattere, premere il tasto * per selezionare i simboli di ingresso.

5.5.1 Imposta informazioni

- Modifica nuovo SMS per l'invio.
- Modificare il SMS nell'interfaccia SMS, premere il tasto # per cambiare il metodo di input. Dopo la modifica, è possibile fare clic su "Opzioni" per utilizzare le seguenti funzioni:
 - Inviare a: inviare l'SMS.
 - Metodo di input: selezionare il metodo di input che si desidera modificare.
 - Opzioni avanzate: inserire il numero e il nome.
 - Salva: salva SMS nelle Bozze.

5.5.2 SMS In Arrivo

Nella cartella "in arrivo" si salvano gli SMS e MMS ricevuti. All'interno della casella premere il tasto funzione sinistro per operare le seguenti operazioni.

Nota: Lo schermo mostrerà l'icona quando si riceve un nuovo messaggio. Se la casella di messaggi brevi è già piena, non si potranno ricevere nuovi messaggi, si prega di eliminare i messaggi brevi non necessari.

- Vista: visualizzare il messaggio.
- Risposta: risposta via SMS.
- Chiamare il mittente: comporre il numero del mittente.

- Trasferimento: trasferire il messaggio.
- Elimina: elimina il messaggio.
- Elimina tutto: eliminare tutti i messaggi in posta in arrivo.
- Salva in rubrica: salvare il numero in rubrica.
- Elimina tutto: eliminare tutti i messaggi in posta in arrivo.

■ Nell'interfaccia visualizzazione messaggio, è possibile anche effettuare le seguenti operazioni, in "Opzioni":

- Risposta: risposta via SMS.
 - Chiamare il mittente: comporre il numero del mittente.
 - Trasferimento: trasferire il messaggio.
 - Elimina: elimina il messaggio.
- Opzioni Avanzate:
- Usa numero: estrarre tutto il numero di telefono del messaggio, salvarlo nella SIM card o nel telefono.
 - Usa USSD: estrarre USSD del messaggio

5.5.3 Cartella Bozze

■ La cartella Bozze raccoglie i messaggi non ancora pronti per l'invio. Premere il tasto OK per entrare nella cartella bozze, sarà possibile visualizzare, modificare, eliminare, cancellare tutto, etc.

- Vista: visualizzare l'SMS.
- Invia: inviare l'SMS.
- Modifica: modifica l'SMS.
- Elimina: elimina l'SMS.
- Elimina tutto: elimina tutti gli SMS presenti

5.5.4 Posta in Uscita

■ Selezionare "Posta in uscita", premere il tasto OK per entrare in uscita. Selezionare "Opzioni", è possibile svolgere le seguenti attività:

- Vista: visualizzare l'SMS.
- Re-invio: re-inviare l'SMS.
- Modifica: modifica l'SMS.
- Elimina: elimina l'SMS.
- Elimina tutto: elimina tutti gli SMS presenti

5.5.5 Messaggi Inviati

■ Nella cartella Messaggi Inviati vengono memorizzati i messaggi inviati con successo. Fare clic su OK, accedere all'elenco messaggi inviati, fare clic su "opzioni", è possibile selezionare le seguenti opzioni:

- Vista: visualizzare il messaggio.
- Trasferimento: trasferire il messaggio.
- Elimina: elimina il messaggio.
- Elimina tutto: eliminare tutti i messaggi presenti.

5.5.6 Impostazioni Messaggi

● Carta SIM1 / SIM2: accedendo a questo menu, è possibile impostare il numero del centro messaggi, la validità degli SMS, formato inviato, invio dei report, percorso di risposta, connessione preferita, voice mail, etc.

- Stato di Memoria: controllare gli SMS salvati nella scheda SIM e nel telefono. La specifica capacità si basa sul contenuto dei messaggi salvati, sul telefono cellulare e sulla carta SIM stessa.
- Salvare gli SMS inviati: aprire questa funzione, i messaggi inviati verranno automaticamente salvati nella cartella "Messaggi inviati".
- posizione preferita: impostare la modalità di memorizzazione di SMS. È possibile salvare l'SMS nel telefono o nella scheda SIM.

Note: quando si avvia il cellulare o il telefono sta cercando la rete, se si accede alla funzione Messaggi si potrebbe visualizzare la scritta "Impossibile accedere ai messaggi". È in corso un processo di inizializzazione, si prega di controllare più tardi.

5.6 Multimedia

5.6.1 Immagini

■ Premere il tasto sinistro per accedere al menu:

- Vista: per visualizzare le immagini.
- Informazioni immagine: visualizzare i dettagli dell'immagine.
- Seleziona modalità: per scegliere di visualizzare le immagini in stile Elenco o stile Matrix.
- Invia: per inviare le immagini via Bluetooth.
- Usa come: Le immagini possono essere selezionate come sfondo, animazione di avvio e animazione di spegnimento.
- Rinomina: modificare il nome dell'immagine.
- Elimina: elimina l'immagine.
- Memorizza: selezionare per salvare la posizione dell'immagine.

5.6.2 Video Registratore

■ Accedere a VideoCamera, nello stato di anteprima della fotocamera, premere il tasto OK per avviare telecamera, il tasto funzione destro per interrompere. Premere il tasto funzione sinistro dopo inserire la funzione videocamera, le operazioni come di seguito:

- Passa a telecamera: è possibile passare da Registratore Video a fotocamera.
- Impostazioni video: impostare qualità video, è possibile impostare la qualità video, bassa, media, buona, alta.
- Conservazione: Consente di salvare i video sul telefono o memory card.
- Oltre a impostare i parametri video in opzioni, è anche possibile utilizzare:
- Tasti Su e Giù: Regola la messa a fuoco.

5.6.3 Video Player

■ Il telefono supporta 3GP, MP4 e file video in formato AVI. Premere il tasto OK per entrare alla lista Video Player, in questa modalità è possibile anche:

Nota: video possono si possono stoccare solo nella directory "video".

- Riproduci: riproduce il file video specificato.
- Rinomina: modificare il nome del video.
- Elimina: eliminare il video.
- Stoccaggio: selezionare per salvare nel telefono o nella scheda di memoria.
- Video gioco:
 - Premere i tasti # e * per regolare il volume. Premere il tasto sinistro o destro per l'avanzamento veloce e il riavvolgimento. Premere il tasto "Su" per passare da schermo pieno a metà schermo. Premere il tasto "OK" per mettere in pausa e continuare a giocare.

5.6.4 Lettore Musicale

■ Premere il tasto Sinistra per accedere alla lista Music Player, premere il tasto Destra per tornare. Premere il tasto laterale per controllare il volume, premere il tasto sinistro o destro per passare dal brano attuale al successivo. Premere il tasto OK per mettere in pausa o continuare. Premere il tasto sinistro per entrare nella playlist, fare clic su "opzioni" per eseguire le seguenti operazioni:

- Riproduzione: riprodurre un brano musicale.
- Informazioni dettagliate: per visualizzare le dimensioni, la durata, il titolo e l'autore di un file.
- Aggiornamento playlist: aggiornamento della playlist sulla scheda di memoria o sul telefono.
- Impostazioni:
 - Lista preferita: scegliere la musica da scheda di memoria o dal telefono.
 - Automatica: impostare on o off la generazione automatica della lista di brani
 - Ripetizione causale: è possibile impostare la riproduzione casuale on e off
 - gioco Background: se si sceglie lo stato aperto, esce l'interfaccia lettore musicale, la musica può ancora giocare. In caso contrario, la musica si fermerà automaticamente a giocare.
 - stile di visualizzazione Energia: Ci sono due tipi di stile di energia opzionale, può anche scegliere di chiudere.

5.6.5 Sound Recorder

■ i file audio sono memorizzato in maniera predefinita nella directory "Audio" della T - Flash card.

Selezionare un file, quindi premere il tasto funzione sinistro. È possibile selezionare le attività "avviare, aggiungere, rinominare, cancellare, usato come e inviare" opzioni.

- Riproduzione: per riprodurre la registrazione audio selezionata. Premere il tasto su e giù per regolare il volume.
- Aggiungi: per consentire di registrare un file.
- Rinomina: per modificare il nome del file.
- Elimina: per eliminare il record selezionato.
- Usato come: impostare il file come audio per la suoneria.
- Invia: inviare il file tramite Bluetooth.

5.6.6 Radio FM

■ Prima di utilizzare la radio FM, inserire gli auricolari. Accedi all' interfaccia radio, è possibile utilizzare le seguenti funzioni: accendere / spegnere la radio, la ricerca in avanti, la ricerca all'indietro, aumento di volume e diminuire il volume. È inoltre possibile la selezione delle seguenti opzioni nel menu di opzioni:

- Elenco canali: Questo telefono dispone di 30 canali da impostare, è possibile passare al canale preferito.
- Inserimento manuale: Digitare la frequenza del canale specificato.
- Ricerca automatica: Ricerca automatica del canale radio.
- Impostazioni:
 - Altoparlante: è possibile aprire o chiudere altoparlante.

5.7 Servizio di Rete

5.7.1 Lemon Browser

■ È possibile navigare in internet, navigare sui maggiori siti Web attraverso il browser Lemon.

Internet è la combinazione di comunicazioni wireless e piattaforma applicativa di Internet che

permette di ottenere ricche risorse informative e applicazioni di e-commerce via telefono.

Nota:

1. Il provider di servizi Internet potrebbe non supportare alcune funzioni, al fine di assicurare il normale funzionamento del browser, si prega di confermare se la vostra carta SIM supporta le funzioni Internet.
2. Se si naviga nel web, si sarà addebitati di spese in base al piano tariffario personale.

5.7.2 MMS

■ MMS è un messaggio multimediale. La sua più grande caratteristica è di sostenere le funzioni multimediali, può trasferire testo, immagini, suoni, ecc, e vari tipi di informazioni in formato multimediale. Il servizio MMS ha bisogno di essere dagli operatori di rete. Prima dell'uso, si verificare se la carta SIM supporta il servizio o chiedere consulenza agli operatori di rete. Il vostro telefono supporta il servizio MMS. Impostare le impostazioni necessarie, è possibile inviare e ricevere MMS.

5.7.2.1 Scrivi MMS

Scrivi gli MMS nell'interfaccia MMS. È inoltre possibile aggiungere file video, immagini, suoni.

È possibile fare clic su "Opzioni" per utilizzare le seguenti funzioni:

- Scrivi: modificare il testo che si desidera introdurre.
- Anteprima: anteprima MMS.
- Inserisci immagine: aggiungere l'immagine che si desidera inviare.
- Inserire il video: aggiungere il video che si desidera inviare.
- Inserire suono: aggiungere il suono che si desidera inviare.
- Inserire allegato: aggiungere i documenti salvati nella carta di memoria o sul telefono.

5.7.2.2 MMS cartella in entrata

Nella Posta in Arrivo salvate e gestite gli MMS. Premere il tasto funzione sinistro per operare le seguenti operazioni:

- Vista: visualizzare l'MMS.
- Risposta: risposta via MMS.
- Trasferimento: trasferire l'MMS.
- Elimina: elimina il MMS.
- Elimina tutto: elimina tutti gli MMS in arrivo.
- Dettagli di MMS: visualizzare i dettagli degli MMS.

5.7.2.3 Cartella in Uscita

■ Nella cartella in uscita vengono memorizzati gli MMS inviati e quelli ad invio non riuscito. Premere il tasto OK per entrare nella posta in uscita, è possibile visualizzare, inviare, eliminare, cancellare, ottenere dettagli messaggio e altre operazioni.

5.7.2.4 Bozze

■ La cartella Bozze archivia i messaggi non pronti per l'invio, consente di modificarli e quindi inviare. Premere il tasto OK per entrare nel testo, è possibile visualizzare, inviare, modificare, eliminare, cancellare tutto, ottenere dettagli e altre operazioni.

5.7.2.5 Impostazioni

È possibile configurare le impostazioni di modifica, di invio, di ricezione, filtri, di memoria.

5.7.3 Previsioni Meteo

Questo software fornisce informazioni meteo in tempo reale su più di 200 città, con più di 10 tipi di condizioni atmosferiche (viene collegato tramite GPRS, si prega di consultare il proprio operatore locale).

5.7.4 STK

■ Questa funzione è fornita dal gestore di rete, secondo i diversi servizi forniti da diversi produttori di telefonia mobile.

5.8 FotoCamera

Utilizzare l'applicazione fotocamera, è possibile scattare foto ad eventi o persone in qualsiasi momento. Le foto saranno memorizzate nell' "album". La Camera genera foto sono in formato JPG.

Suggerimento: JPG è un formato di compressione standard, è quindi possibile utilizzare i visualizzatori di immagini più comuni, editor di immagini per vedere i file in formato JPG. L' estensione dei files è JPG.

Nota: si prega di rispettare tutte le leggi e le normative locali per scattare fotografie. Si prega di fare uso non illegale di questa funzione.

Quando l'applicazione fotocamera è aperta, è possibile vedere sullo schermo la scena che si vuole immortalare.

- Passa a video: è possibile passare alla videocamera.
- Album: sfogliare le foto (per i dettagli, consultare il visualizzatore di immagini di Multimedia.)
- Impostazioni immagine: è possibile impostare le dimensioni e la qualità dell'immagine.
- Bilanciamento del bianco: è possibile scegliere tra automatico, luce solare, lampada ad incandescenza, lampada fluorescente, nuvoloso e luce bianca.
- Modalità Scena: È possibile selezionare le impostazioni della modalità di auto o di notte.
- Impostazioni effetto: è possibile selezionare normale, scala di grigi, seppia, verde seppia, seppia pellicola blu e negativo, etc.
- Memoria: Consente di salvare le immagini sul telefono o sulla memory card.

- Impostazioni predefinite: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera

5.9 Impostazioni

5.9.1 Modalità

■ L'utente può fare riferimento alla scheda SIM da utilizzare per impostare l'operazione corrispondente, nella condizione di duplice inserimento della carta può prevedere:

- Aprire due modalità: aperte due schede SIM contemporaneamente.
- unica carta SIM1: aperta solo scheda SIM1.
- unica carta SIM2: aperta solo scheda SIM2.

Nota: se l'utente inserisce solo la carta SIM1, la barra mostra solo ed esclusivamente l'apertura della carta SIM1.

5.9.2 Impostazione della Modalità

standard:

- Inizio: avviare modalità standard.
- Impostazioni personali: è possibile impostare il tipo di suoneria, tipo di avviso, suono di chiamata ricevuta, il volume della suoneria, suono messaggio, il volume della suoneria del messaggio, suono dei tasti, suono di avvio, arresto e suono di avvio on / off.
- Tipo di avviso: si può scegliere il suono, la vibrazione, vibrazione e suoneria, vibrazione e poi suono.
- Tipo suoneria: suoneria e squillo insieme.
- Squillo di chiamate in entrata: il sistema prevede 4 tipi suoneria per la selezione, e una suoneria personalizzabile.

- Volume suoneria: settare il volume della suoneria, che ha livelli 1-7.
- Messaggio: il sistema prevede 5 tipi suoneria.
- Volume della suoneria del Messaggio: impostare il volume della suoneria messaggio, 1-7 livelli.
- Suono tasti: è possibile scegliere silenzioso, tono e tono suono dei tasti.
- Volume tasti: impostare il volume del suono tasti, 1-7 livelli.
- Suono di Avvio: il sistema prevede 5 tipi suoneria e silenzioso.
- Suono Spegnimento: il sistema prevede 5 tipi suoneria e silenzioso.
- Avviso di sistema: su accensione o spegnimento del sistema.
- Reset: dopo l'azzeramento, si riporta il telefono alle impostazioni predefinite.
- Modalità Silenzioso: dopo l'avvio nessun suono.
- Modalità Meeting: Fare riferimento a "Modalità standard".
- Modalità Esterni: Fare riferimento a "Modalità standard".

Note: Si Suggerisce di impostare il telefono in modalità riunione o silenzioso in luoghi pubblici tranquilli. Premere a lungo il tasto "#" per passare da modalità standard a modalità silenzioso in stato di standby.

5.9.3 Impostazioni del telefono

5.9.3.1 Ora e Data

- Data e ora: consente di impostare l'ora, la data e l'ora legale. Premere i tasti freccia per muovere il cursore, quando l'ora legale è impostata, si visualizza il tempo con ritardo di un'ora.
- Formato: è possibile impostare l'ora in formato 24 ore 12 ore. Scegliere disposizione orologio e separatore data.
- Programma di alimentazione on / off

- Ci sono quattro gruppi di funzioni di temporizzazione. È possibile impostare il l'accensione e lo spegnimento automatici. Prima di usare la funzione di l'accensione e lo spegnimento automatici è necessario impostare il suo stato. Quindi impostare l'opzione di accensione / spegnimento, infine, impostare l'orario.

5.9.3.2 Lingua

- Visualizzate il menu delle lingue per selezionare. È possibile scegliere l'inglese o l'italiano.

Una volta selezionata la lingua, il menu e gli avvisi cambieranno di conseguenza.

5.9.3.3 Metodo di inserimento preferito

- Metodo di input preferito: scegli il tuo metodo di input da usare come metodo di input predefinito.

5.9.3.4 Standby Menu Display

- Display in modalità Standby

- Sfondo: il sistema fornisce 1 immagine predefinita. È possibile scaricare altre immagini da soli.
- Visualizzazione data e ora: Fare clic su Apri o Chiudi per impostare o meno la data e l'ora sul display in modalità standby.

5.9.3.5 Modalità volo

- Modalità di volo: Quando il telefono è impostato su questa modalità, il telefono non ha alcun segnale, non è possibile comporre e ricevere chiamate e messaggi.

5.9.3.6 Altre Impostazioni

- Retroilluminazione LCD: impostare la luminosità e la durata della retroilluminazione LCD.

5.9.4 Impostazione di rete

Per selezionare manualmente o automaticamente la Rete.

Per ottenere i servizi di rete di cui sopra, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

5.9.5 Impostazioni di Sicurezza

Questa funzione fornisce l'uso sicuro dei telefoni cellulari.

■ Impostazioni di sicurezza SIM1 / SIM2

- **Blocco PIN:** Chiede di inserire il codice PIN. È necessario inserire il codice PIN ogni volta che si avvia il telefono, in caso contrario, non è possibile utilizzare la carta SIM. Se viene inserito un codice PIN errato per tre volte, sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo. Il codice PUK viene utilizzato per sbloccare e modificare il codice PIN bloccato. Se il codice PUK non è stato fornito, si prega di contattare il gestore di rete.

- **Modifica password:** questa funzione può essere utilizzata per modificare il codice PIN, il codice PIN2, password del telefono.

- **Impostazioni di sicurezza:** Questa funzione permette di bloccare o sbloccare il telefono. Inserire una password per attivare o disattivare il blocco del telefono. Quando il telefono è bloccato se si sostituisce la carta SIM, verrà chiesto di inserire la password del telefono all'avvio. La Password del telefono è da 4 ad 8 cifre.

- **Blocco tastiera:** in base alle vostre necessità si può impostare il blocco tastiera.

■ Protezione della privacy

- **Privacy:** privacy della rubrica, dei messaggi, di registro di chiamate. Digitare "0000" per accedere ed impostare la funzione di protezione della Privacy.

5.9.6 Connectività

5.9.6.1 Bluetooth

- È possibile attivare la funzione Bluetooth in questo menu, tra cui: avviare Bluetooth, cercare dispositivo a mani libere, il mio dispositivo, dispositivo di connettività, le impostazioni, il mio Bluetooth. Inizio Bluetooth, è possibile trasferire i file al Bluetooth abbinato. E può essere accoppiato con un auricolare Bluetooth per effettuare una chiamata.

- **Attivare Bluetooth:** è possibile scegliere "Attiva" o "vicino" Bluetooth.

- il suo telefono può essere cercato: selezionare per disattivare questa funzione, in questo modo

le altre periferiche Bluetooth non possono ricercare il vostro Bluetooth.

- Il dispositivo: Utilizzato per ricercare nuovi dispositivi o per visualizzare una lista di dispositivi con cui si è già avuto successo di ricerca.
- Ricerca dispositivo a mani libere: ricerca dispositivo vivavoce con funzione Bluetooth.
- Il mio nome Bluetooth: visualizza il nome Bluetooth di questo telefono, ed è possibile anche modificare il nome Bluetooth del telefono.
- Opzioni Senior:
- Memoria: impostare la posizione di archiviazione dei file Bluetooth. È possibile installare i file nel telefono o nella scheda di memoria.
- My Address: Visualizza l'indirizzo Bluetooth di questo telefono.

5.9.6.2 Dati di Account

■ Selezionare l'account dati secondo i vostri servizi di rete di connessione. È possibile modificare, aggiungere, eliminare e modificare l'account predefinito.

5.9.7 Ritorna alle impostazioni predefinite

■ Questa funzione potrebbe ripristinare parti delle configurazioni originali di fabbrica. La password preimpostata è 0000.

VI Metodo di inserimento

Questo telefono cellulare offre un metodo di inserimento intelligente. Si può utilizzare per scrivere la rubrica, SMS, e la gestione dei file.

6.1 Icona del metodo di input

Nelle varie finestre di modifica (tra cui modifica della rubrica, modificare il messaggio, memo, ecc), l'icona del metodo di input viene visualizzato:

Inserimento Intelligente Pinyin: mostra "Pin".

Inserimento digitale: mostra "123".

Inserimento digitale: mostra "123".

Lettere minuscole: mostra "abc".

■ Metodo di inserimento di caratteri speciali

1 Nel messaggio di testo, è possibile fare clic "" per inserire un simbolo

2 Fare clic su "Left" o "Right" per selezionare il simbolo da inserire

3 Premere il tasto sinistro per confermare l'ingresso.

■ Scambio del metodo di input:

Nella finestra di modifica, premere il tasto # per cambiare i metodi di input.

VII Appendice

Appendice 1: esaminare le seguenti semplici casistiche prima di contattare il servizio post vendita, potrebbe evitare tempi e spese di riparazione.

Problemi comuni e risoluzioni

Problemi comuni	Cause e Soluzioni
Il telefono non si avvia	1. Controllare se sia scarica la batteria. Nel caso ricaricare. 2. Controllare che la batteria non faccia contatto. Rimuovere e rimettere la batteria, quindi riprovare ad avviare.
Errore SIM card	1. La superficie metallica della carta SIM è sporca, utilizzare un panno pulito per pulire il punto di contatto di metallo della carta SIM. 2. Reinstallare la scheda SIM; Carta SIM danneggiata, sostituire la carta SIM.
Segnale Scarso	Controllare l'indicatore di potenza del segnale sullo schermo. 5 barre indicano un segnale forte. Meno di 2 barre indicano un segnale debole

Impossibile chiamare	<ol style="list-style-type: none"> 1. È possibile impostare il proprio numero di telefono come "nascosto", ma l'operatore di rete potrebbe non fornire il servizio ai numeri nascosti. 2. nell'ambiente circostante si potrebbe avere una forte interferenza al segnale. 3. Potrebbe essere attivata la funzione di blocco delle chiamate. 4. Potrebbe essere attivare la linea 2, ma l'operatore di rete potrebbe non fornire il servizio.
Impossibile caricare	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria può essere già carica, è necessario collegare il caricabatterie dopo un periodo di tempo. 2. Le prestazioni della batteria sono ormai deteriorate. Sostituire la batteria.
Impossibile connettersi al network	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il segnale è debole o si è in interferenza radio. 2. SIM invalida, si prega di contattare il gestore di rete.
Impossibile accedere al menu	<ol style="list-style-type: none"> 1. La vostra SIM potrebbe non supportare questo servizio 2. Parametri GPRS cambiati. Reimpostare.

Termini chiave

SMS	Servizio Brevi Messaggi di Testo
EMS	Servizio Messaggi Potenziati
SIM	Scheda del Sottoscrittore
GSM	Sistema Globale di Comunicazione Mobile
PIN	Codice di identificazione personale
PUK	Codice di sblocco Pin
IMEI	Identità delle Apparecchiature Mobili Internazionali